



高级脱漆膏

Eastrip

碧林®

BioLine®

版次：201609

Article No.:0111

技术资料

革命性脱漆产品

产品简介：

产品呈粘稠膏状，使用安全，副产物可以在自然环境中 100%生物降解。施工简单，可以用刷、浸或无气喷涂。在较长时间内不覆盖保湿薄膜的情况下保持湿润（保湿薄膜需单独购买）。不含有毒 TiO₂

应用范围：

本品可极其有效的去除多层建筑涂料或工业涂料，可用于复杂的雕刻或基材表面，几乎所有木材、砖、金属、混凝土、石材、石膏、玻璃纤维等基材都可使用。

材料性能：

高级脱漆膏 Eastrip 标准型

外表	:	乳白色膏体
溶解性	:	易溶解于水
pH 值	:	约 6-7 (10 g/L 水溶液)
安全性	:	非易燃

高级脱漆膏 Eastrip-F 型（速效型）

外表	:	乳白色膏体
溶解性	:	易溶解于水
pH 值	:	约 1-2 (10 g/L 水溶液)

建议施工方法：

上海德赛堡建筑材料有限公司
Shanghai DS Building Materials Co.Ltd
Tel: +86-21-39872500
Fax: +86-21-39872300
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com

浙江德赛堡建筑材料科技有限公司
Zhejiang Dsbioline Materials Technology
Co.Ltd
Tel: 0572-2388159
Fax: 0572-2388319
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com

建筑墙面的涂料、油漆可以参照如下方法脱除

- 使用刷子、滚筒或无气喷涂，将产品涂于施工区域。
(注：涂层所需软化、脱离的时间根据油漆的层数、类型及施工环境温度的不同而不同)
- 软化的漆膜先用涂料刮刀、扁铲或高压水枪等去除，再把残留的脱漆膏和软化的漆膜用板刷混合刷一下(注意缝隙、沟槽和裂缝)。
- 然后用高压水枪清除大部分表面油漆。沟槽缝隙处未处理彻底的残留部分，用海绵蘸水或工业酒精清洗干净。

其他基材的需要先做试验，对效果满意后再大面积施工。

包装：

10 kg /桶

理论耗材量

0.5 - 2kg/m²/遍

储存、保质期：

原装未开封容器，储存于干燥、阴凉区域(5 - 25℃)，避免冰冻，储存时间十二个月。

注意事项：

1. 为达到最佳效果，施工温度应该大于 10 °C。产品应用温度最低可以低至 0°C，但低温会使脱漆效果和脱漆速度降低，相应的作用时间需要延长。
2. 对于一些不确定的使用表面，应先做小范围测试，从而确定最适当的作用时间。
3. 施工时，保持施工环境通风良好。
4. 对于玻璃，金属和塑料的表面，不能使用大于 70 °C 的水或 80-100Pa 的水压清洗，以防造成损坏。
5. 如遇产品与皮肤或眼睛接触，立即用水冲洗干净。

安全，生态，处置：

欲了解更多安全，生态和处理上的数据，请联系生产商。.

* 产品获得以下的支持

- (1) 中国国家重点科技支撑课题(批准号：2006BAJ03A07-03-03) &
- (2) 上海浦江人才计划(批准号：08PJ1430300)
- (3) 浙江省湖州市南太湖精英计划

上海德赛堡建筑材料有限公司
Shanghai DS Building Materials Co.Ltd
Tel: +86-21-39872500
Fax: +86-21-39872300
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com

浙江德赛堡建筑材料科技有限公司
Zhejiang Dsbioline Materials Technology
Co.Ltd
Tel: 0572-2388159
Fax: 0572-2388319
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com

以上资料是根据我们现有掌握的技术成果编制而成，客户在使用前应对产品进行仔细验收和检查，并在施工前进行试验，以检验我们提供的施工建议。我们保留在继续研发的基础上对产品技术资料完善的权利，恕不另行通知。

上海德赛堡建筑材料有限公司
Shanghai DS Building Materials Co.Ltd
Tel: +86-21-39872500
Fax: +86-21-39872300
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com

浙江德赛堡建筑材料科技有限公司
Zhejiang Dsbioline Materials Technology
Co.Ltd
Tel: 0572-2388159
Fax: 0572-2388319
Email: dsbioline@163.com
www.dsbioline.com